


テレビが映らなくなった時に確認してください。



光受信機

本体下のランプが点滅または消灯している場合は電波が正しく受信できていない、または電源が入っていない状態です。



電源供給機

本体中寄りにあります電源ランプ（右写真）が消えている場合はコンセントからプラグが抜けていると思われます。