



NOTE

- ・「そ」列の座席（13～24列）は取り外し可能
- ・「そ/24」の座席の下に、  
30A/C型×1口 マルチコンセント×4口 インカム回線×1口あり

朝来市文化会館 和田山ジュピターホール  
大ホール断面図

〒669-5213 朝来市和田山町玉置877-1 TEL 079-672-1000 FAX 079-672-0500