

# 生野マイホール 舞台設備備品リスト

No.1/1

No.	名 称	寸 法 (間・尺・寸)	寸 法 (ミリメートル)	数 量
1	平 台	6尺×6尺×4寸	W 1818×D 1818×H 121	6枚
2	"	6尺×4尺×4寸	W 1818×D 1212×H 121	11枚
3	"	6尺×3尺×4寸	W 1818×D 909×H 121	16枚
4	変形平台	3尺× 尺×4寸	W 909×D ×H 121	8組
5	"	4尺×3尺×4寸	W 1212×D 909×H 121	4枚
6	"	3尺×3尺×4寸	W 909×D 909×H 121	4枚
7	"	3尺×*尺×4寸	W 909×D *×H 121	8枚
8	箱 馬(箱 足)	1尺×2.2尺×6寸	W 303×D 666×H 182	24個
9	"	1.6尺×1.7尺×6寸	W 485×D 515×H 182	29個
10	木台	3寸×1尺×3寸	W 91×D 303×H 91	12個
14	ひな壇用ケコミパネル(グレー)	0.7尺×6尺	H 212×D 1818	2枚
15	"	0.7尺×12尺	H 212×D 3636	2枚
16	"	1尺×6尺	H 303×D 1818	2枚
17	"	1尺×12尺	H 303×D 3636	2枚
18	"	1.4尺×6尺	H 424×D 1818	2枚
19	"	1.4尺×12尺	H 424×D 3636	2枚
20	"	2尺×6尺	H 606×D 1818	2枚
21	"	2尺×12尺	H 606×D 3636	2枚
22	金 屏 風	8尺×2.5尺×6曲	H 2424×W 750	2双
23	地 絨 (黒)	7間×5間	W 12726×D 9090	1枚
24	高座用座布団(紫)	2.3尺×2.2尺	W 720×D 690	1枚
25	緋毛氈	6尺×12尺	W 1818×D 3636	7枚
26	赤絨毯	W 1000×D 12900		5枚
27	演 台	W 2200×D 1050×H 950		1台
28	花 台	W 600×D 600×H 800		1台
29	司会者台	W 800×D 480×H 1100		1台
30	指揮者台(大)	W 1200×D 890×H 315(2段)・H 170(1段)		1台
31	指揮者譜面台			1台
32	コンサートグランドピアノ	ヤマハCF-Ⅲ		1台
33	メクリ台	W 360×H 1515		1台
34	ツカミ			96個
35	移動用姿見	W 420×H 1500		3台
36	上 敷	4間×3尺	W 7272×D 900	2枚
37	"	2間×3尺	W 3636×D 900	2枚
38	市 旗	W 1818×H 1212		1枚
39	国 旗	W 1818×H 1212		1枚
40	スクリーン	イメージ W 10000×H 3450		1枚
41	仮設スクリーン	イメージ W 4400×H 2600		1枚
42	移動スクリーン	イメージ W 2000×H 1000 スタンド型		1基
43	長 机(白・膝隠付・キャスター付)	W 1800×D 450×H 700		6脚
44	イ ス(ホール舞台兼用)	スタッキングチェア		100脚
45				
46				