

音声告知放送受信機

■ 放送が聞こえない

- ・「電源ランプ」は点灯（点滅でも可）していますか？

点灯（点滅）していない場合は、電源コードの差込を確認してください。

- ・「受信ランプ」は点灯（赤色）していますか？

点滅している場合は、背後の同軸ケーブル接続コネクタに、同軸線が差し込まれているか、緩みなどがないかご確認ください。

- ・「音量調整つまみ」が、最小になっていませんか？

■ 区の放送が聞こえない

- ・一般放送、FMラジオ、再放送は聞こえますか？

・区の放送のみが聞こえない場合、受信機の行政区設定がはずれている可能性があります。センターで再設定を行いますので、ご連絡ください。

■ 他の区の放送が流れる

- ・受信機の行政区設定が間違っている可能性があります。センターで再設定を行いますので、ご連絡ください。

■ FM放送から、通常の待機状態に戻したい

- ・「告知」ボタンを押してください。

■ 「録音再生」について

・放送があった場合、自動的に受信機自体に放送内容が録音され、新たな録音内容がある場合は、緑色のランプが点灯します。

・「録音再生」ボタンを押すことで、新しい録音データから順次聞いていただけます。

再生中に、「録音再生」ボタンを押すことで、放送をスキップすることができます。また、長押しすることで、放送データを消去することができます。

・録音件数は、最大6件で、6件を超える放送があった場合は、古いデータから上書きされます。

・1件あたりの録音時間は、最大2分間です。



■ 録音再生の途中で放送が切れる

・受信機に録音できる時間は、1件あたり最大2分間となっていますので、2分を超える放送内容であれば、途中で切れてしまいます。

・市内全域を対象とした放送であれば、再放送登録していますので、再放送で聞いてみてください。
(ただし、旧町ごと、区の放送等の場合は、再放送登録されません。)

■ 「再放送」について

・再放送は、市内全域を対象とした放送をケーブルテレビセンターに保存し、一定期間（通常1週間）いつでも聞いていただける機能です。

・「録音再生」は、最大6件分の録音しかできないので、録音データから消去された放送（6件を超える放送、2分間を超える放送）を聞いていただけます。

・登録されている放送を順繰りに流していますので、必要な情報を聞いていただくために時間を要する場合があります。

■ 再放送から、通常の待機状態に戻したい

- ・「再放送」ボタンを押してください。

もしくは、「告知」ボタンを押してください。